

ERROR MEMORY

Date: 24.04.2024 19:04:30
ECU: D62M57A0
JobStatus: OKAY
Variant: D62M57A0

RESULT: 2 error in error memory !

4232 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung

Error counter: 1
Logistic counter: 40

Mileage	207336	km
Motordrehzahl	0.00	1/min
Kühlmitteltemperatur	8.96	°C
Raildruck Ist	0.00	bar
Einspritzmenge	0.00	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	0.00	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1024.00	mbar
Pedalwertgeber	0.00	%
Batteriespannung	11.57	V
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Zustand der Glühanzeige	0.00	-

Unterbrechung
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase

Error code: 42 32 44 02 00 00 01 28 65 3D 00 3B 00 00 00 68
00 47 00 00

483D 483D Drosselklappensteller

Error counter: 1
Logistic counter: 40

Mileage	207336	km
Motordrehzahl	0.00	1/min
Kühlmitteltemperatur	10.97	°C
Raildruck Ist	236.31	bar
Einspritzmenge	0.00	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	0.00	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1024.00	mbar
Pedalwertgeber	0.00	%
Batteriespannung	13.03	V
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Tastverhältnis Drosselklappe	94.52	%

elektrisch oder mechanisch defekt
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase

Error code: 48 3D 58 02 00 00 01 28 65 3D 00 3D 1E 00 00 68
00 50 00 78

